

MISE EN ŒUVRE DES

# COUPES D'ANGLE

Afin de mettre en oeuvre les liaisons aux angles il faut combiner les deux objets «brise soleil» et «coupe d'angle» en utilisant l'option «couper la géométrie». Dans la famille coupe d'angle on paramètre la portée et l'angle désirés. On fait également correspondre le type de lame et type de tirant.

Propriétés du type

Famille: Brise soleil Canicule en pose horizontale avec lames dessous

Type: **C100** pose horizontale

Paramètres du type

Paramètre	Valeur
<b>Contraintes</b>	
<b>Matériaux et finitions</b>	
<b>Cotes</b>	
Pas	0.1000
<b>Portée</b>	1.2000
Nombre de lames	11
Largeur	1.5000

Paramètres du brise soleil

Propriétés du type

Famille: Brise soleil Canicule en pose horizontale avec lames dessous - Cou

Type: Brise soleil Canicule en pose horizontale avec lames dessous - Cou

Paramètres du type

Paramètre	Valeur
<b>Contraintes</b>	
<b>Graphismes</b>	
C100	<input checked="" type="checkbox"/>
C100C	<input type="checkbox"/>
C160	<input type="checkbox"/>
Type de tirant<Modèles génériques>	..: TR50x50
<b>Matériaux et finitions</b>	
<b>Cotes</b>	
Angle de façade	45.000°
<b>Portée</b>	1.2000

Paramètres de la coupe d'angle

