

MISE EN ŒUVRE DES

COUPES D'ANGLE

Afin de mettre en oeuvre les liaisons aux angles il faut combiner les deux objets «brise soleil» et «coupe d'angle» en utilisant l'option «couper la géométrie». Dans la famille coupe d'angle on paramètre la hauteur et l'angle désirés :

Propriétés du type

Famille: Coupe d'angle Charger...


Type: Coupe d'angle Dupliquer...

Renommer ..

Paramètres du type

Paramètre	Valeur
Contraintes	
Élévation par défaut	0.0000
Cotes	
Angle	45.000°
Hauteur	2.0000
Données d'identification	

› Voici un angle terminé (ici à 45°) :



polantis
3D CATALOG TECHNOLOGY



www.tellierbrisesoleil.com