


MISE EN ŒUVRE DES

COUPES D'ANGLE

Afin de mettre en oeuvre les liaisons aux angles il faut combiner les deux objets «brise soleil» et «coupe d'angle» en utilisant l'option «couper la géométrie». Dans la famille coupe d'angle on paramètre la hauteur et l'angle désirés :



The screenshot shows the 'Propriétés du type' dialog box for the 'Coupe d'angle' family. It includes fields for 'Famille' and 'Type', both set to 'Coupe d'angle'. Below these are buttons for 'Charger...', 'Dupliquer...', and 'Renommer...'. The 'Paramètres du type' section contains a table with two columns: 'Paramètre' and 'Valeur'.

Paramètre	Valeur
Contraintes	
Elévation par défaut	0.0000
Cotes	
Angle	45.000°
Hauteur	4.0000

› Voici un angle terminé (ici à 45°) :

